



Laboratory of
Genetics and
Molecular Cardiology



Desafio Técnico - Bioinformata

O controle de qualidade é uma etapa fundamental em todo processo de sequenciamento. O(a) candidato(a) deverá implementar um *pipeline* automatizado que realiza o controle de qualidade de dados de *Whole Exome Sequencing* (WES). Para tal, deve utilizar um *dataset* público de exoma completo, que será fornecido. O pipeline deve processar os dados em ambiente Linux, que deve ser disponibilizado em um repositório bem documentado no GitHub.

O pipeline deverá realizar:

- 1. Cálculo de cobertura genômica;
- 2. Inferência do sexo genético a partir dos dados de sequenciamento;
- 3. Estimativa de contaminação por DNA exógeno ou de outros indivíduos.



Dataset

Utilize o seguinte arquivo público de WES, proveniente do projeto 1000 Genomes:

- NA06994.alt_bwamem_GRCh38DH.20150826.CEU.exome.cram
- NA06994.alt_bwamem_GRCh38DH.20150826.CEU.exome.cram.crai

Disponível para download em:

http://ftp.1000genomes.ebi.ac.uk/vol1/ftp/data_collections/1000_genomes_project/data/C EU/NA06994/exome_alignment/

Utilize o arquivo BED das regiões exônicas para o GRCh38 disponível em:

https://www.twistbioscience.com/resources/data-files/twist-exome-20-bed-files

Hashes md5 para checagem de integridade dos downloads:

- arquivo cram: 3d8d8dc27d85ceaf0daefa493b8bd660
- arquivo crai: 15a6576f46f51c37299fc004ed47fcd9
- arquivo bed: c3a7cea67f992e0412db4b596730d276



Tarefas Obrigatórias

O pipeline deve ser executado em ambiente Linux, com ferramentas de linha de comando, e pode utilizar linguagens como Bash, Python ou R. O *pipeline* automatizado deve ser capaz de realizar:

- Conversão do arquivo CRAM para um formato apropriado (BAM ou FASTQ), se necessário. O CRAM pode ser usado diretamente, sem conversão, de acordo com suas escolhas de projeto;
- 2. Cálculo de cobertura nas regiões exônicas (do arquivo BED), incluindo:
 - 2.1. Profundidade média;
 - 2.2. Percentual do exoma coberto a pelo menos 10x e 30x;
- 3. **Inferência do sexo genético**, com base em cobertura dos cromossomos X e Y. Utilize ferramentas preexistentes ou implemente sua própria solução;
- 4. **Estimativa de contaminação**, selecione as ferramentas apropriadas e justifique sua escolha no README;
- 5. **Geração de relatórios** textuais e/ou gráficos com os resultados;
- 6. **Automação** do pipeline via *scripts* Bash, Makefile, Snakemake ou Nextflow (à sua escolha).



Entrega

O projeto deverá ser hospedado em um repositório público do GitHub contendo:

- 1. Scripts e arquivos de configuração;
- 2. Um README.md com:
 - 2.1. Sua identificação pessoal;
 - 2.2. Descrição do pipeline;
 - 2.3. Instruções detalhadas de uso;
 - 2.4. Dependências e ferramentas utilizadas;
 - 2.5. Comandos de exemplo;
 - 2.6. Explicações sobre os outputs e resultados esperados;
 - 2.7. Resultados obtidos com o processamento da amostra;
 - 2.8. Não é necessário adicionar ao repositório os arquivos de entrada (CRAM, genoma de referência e BED), mas indique no README a origem dos mesmos;
- 3. Logs e exemplos de arquivos de saída (preferencialmente em diretórios separados);
- 4. Boa organização da estrutura de diretórios e nomeação clara dos arquivos.

Outras orientações:

- Adicionar o usuário LGCM-dev no projeto
- Prazo: até às 23h59 do dia 17/05/2025. Envie um e-mail para rogerio.rosa@hc.fm.usp.br confirmando a entrega e fornecendo a URL do projeto. Não realize commits depois desse horário.



Critérios de Avaliação

Critério	Peso
Correção e robustez do pipeline	30%
Clareza da documentação e reprodutibilidade	25%
Organização e modularidade do código	20%
Uso adequado de ferramentas e boas práticas	15%
Criatividade e completude dos relatórios	10%



Dicas

- Automatize o máximo possível e evite etapas manuais;
- Evite hardcoding de caminhos e parâmetros fixos;
- Teste seu pipeline em múltiplas execuções para garantir consistência.